

Testprotokoll Zertifizierung

Netzanbieter/Produkt: Anlage: Version/Firmware: Testdatum: Telecom Lichtenstein Convoip Trunk Yeastar S-Serie 30.10.0.75 29.07.2019 / OC

Registrierung	
SIP Registrierung	Ok
Gehende und kommende Anrufe	
Ausgehender Anruf	Ok
Eingehender Anruf	Ok
Zuordnung der Zentralen-Rufnummer zu Rufgruppen eingehend	Ok
Zuordnung der Durchwahl-Rufnummern zu Nebenstellen eingehend	Ok
Übermittlung der Zentralen-Rufnummer ausgehend	Ok
Übermittlung der Durchwahl-Rufnummer ausgehend	Ok
Übermittlung der Rufnummer eingehend	Ok
Rufnummernunterdrückung als Anlagenfunktion	Ok
CLIP mit CLIP no Screening/Special Arrangement	
Anzeige fremder Rufnummer als DOD bei ausgehenden Gesprächen	Ok
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Rufumleitung	Ok
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei parallelem Klingeln	Ok
Anzeige Anrufer-Rufnummer bei Blind-Transfer	Ok
DTMF	
DTMF bei ausgehendem Anruf	Ok
DTMF bei eingehendem Anruf	Ok
Verhalten im Verbindungsaufbau	
A weist ab	Ok
A antwortet nicht	Ok
A ist besetzt	Ok
A hat DND aktiviert	Ok
B weist ab	Ok
B antwortet nicht	Ok
B ist besetzt	Ok
B hat DND aktiviert	Ok
Verhalten im bestehenden Gespräch	
A legt auf	Ok
B legt auf	Ok
A setzt B auf Hold und holt zurück	Ok
B setzt A auf Hold und holt zurück	Ok
Anruf vermitteln intern	Ok
Anruf vermitteln extern	Ok
3er Konferenz intern	Ok
3er Konferenz extern	Ok



Einrichtung des SIP-Trunks

Wählen Sie in der Web-Konfiguration der Yeastar IP-PBX links oben das Icon "**Einstellungen**". Drücken Sie das Icon "**Verbindungen**" und legen sie über "**Hinzufügen**" eine neue Verbindung an.



	💮 Einstellungen						
	💚 Einstellungen						$-\Box \times$
O	✓PBX	Verbindungen					
Einstellungen	Nebenstellen	Hinzufügen Importieren	Löschen			Name Typ	Q
	Verbindungen						
4	Multisite Interconnect	Name Name	Тур	Hostname/IP/Port	Benutzername	Bearbeiten	Löschen
	Anrufsteuerung	Keine Elemente definiert.					
CDR und	Anruf Merkmal						
Auizeichnung	Sprachansage						
3/	General						
~	Aufzeichnung						
Wartung	Notfallnummer						
	> System						
	> Event Zentrum						



VoIP Verbindung hinzufügen								
Basic	Codec	Fortgeschritten	DOD	Rufnumme	ernidentifikation anpassen.			
Name:		Telecom_FL			Trunk-Status (1):	Aktiviert	-	
Land 🕕		Allgemein	-					
Trunk Ty	/p:	VoIP Trunk	•					
Protoko	lle	SIP	•		Transport ①:	UDP	•	
Hostnan	ne/IP ():	convoir	o.ch :	5083				
Domain	0:	convoir	o.ch					
Benutze	ername 🛈:				Passwort ①:	•••••		
Anmelde	ename 🛈:				From User ():			
Anruferio (Numme	dentifizierung er) ():				Anruferidentifizierung (Name)			
Akti	vieren Outbound F	Proxy 🛈						
Outbour	nd Proxy Server 🛈):			5060			
_	~			Speichen	n Abbrechen			

Die benötigten SIP-Credentials erhalten Sie von Telecom Lichtenstein

Name:	Frei wählbar
Trunk Typ:	VoIP Trunk
Protokoll:	SIP
Hostname/IP:	SIP-Server Telecom FL
Port:	5083
Domain:	SIP-Server Telecom FL
Benutzername:	SIP-Benutzername Telecom FL
Anmeldename:	SIP-Benutzername Telecom FL
Passwort	Passwort Telecom FL

Hier die empfohlenen Codecs G711a und G711u einstellen:

			VolP	Verbindung ed	dieren (Si	pcall)		×
Basic	Codec	Fortgeschritten	DOD	Rufnummernid	lentifikation a	anpassen.		
		Verfüg	bar	E E		Ausgewählten		
		GSM			a-law			
		SPEEX			u-law			
		G722		>>		•	~	
		G726		>			~	
		ADPCM		<			~	
		G729A		<u>**</u>				
		H261						
		11000		•				



Folgende Einstellungen sollten bei "Fortgeschritten" eingestellt werden:

			VolP Verbindung hinzufügen			×
Basic Codec Fo	ortgeschritten	DOD	Rufnummernidentifikation anpassen.			
VoIP Einstellungen						
S Qualifizieren ()			DTMF Mode ①:	RFC4733 -		
SRTP aktivieren (1)			Senden der privaten ID ①			
T.38 Support ①						
User Phone 1						
DID Settings						
DID Nummer ①:			DNIS Name 🛈:		+	
Inbound Parameters						
Anruferidentifizierung erhalten von ①:	Von	~	DID erhalten von ①:	An 💌		
Outbound Parameters						
Remote Party ID ①:	None	-	P Asserted Identity ①:	None 👻		
Diversion ①:	None	-				
Transfer Parameters						
From 🛈:	The Originator Calle	· •	Diversion ①:	None 👻		
Remote Party ID ①:	None	-	P Asserted Identity ①:	None 👻		
Andere Einstellungen						
Maximale Kanäle 🛈:	Unbegrenzt	•	Bereich ①:			
Service Progress Inband						
			Speichern Abbrechen			

Um die ankommende Rufnummer bei einer Anrufweiterschaltung CFU/CFB/CFNA oder beim Vermitteln auf das Vermittlungsziel zu übermitteln, muss der Dienst "**Clip no Screening**" von Telecom FL aktiviert werden.



Bei den DOD Einstellungen wird die zu übertragende Rufnummer definiert:

DOD-Nummer DOD-Name Verbundene Nebenste	
	elle Bearbeiten Löschen
0448431312 0448431312 1002 - 1002	∠ ā
0448431313 0448431313 1003 - 1003	<u> </u>

DOD Einstellung:	ausgehend melden.
	Im abgebildeten Beispiel wird der Nebenstelle 1002 die Durchwahlnummer 0448431312 und der Nebenstelle 1003 die Durchwahlnummer 0448431313 zugeordnet.

Bei der Rufnummeridentifikation anpassen kann die angezeigte Rufnummer der ankommenden Anrufe angepasst werden.

			VoIP Ver	bindung edieren (Telecor	m_FL)		
Basic	Codec	Fortgeschritten	DOD	Rufnummernidentifikation anpa	assen.		
Wenn die Anruferidentifizierung angepasst wurde, können Sie die Anruferliste auf Ihrem Telefon direkt aufrufen, um eine Nummer zurückzurufen.							
Wenn die	e Anruferidentifiz	ierung angepasst wurd	e, können Sie d	ie Anruferliste auf Ihrem Telefon direkt	t aufrufen, um eine Num	mer zurückzurufen.	
Wenn die Anpassu	e Anruferidentifiz ngsmuster ①:	ierung angepasst wurd	e, können Sie d	ie Anruferliste auf Ihrem Telefon direkt	t aufrufen, um eine Num	mer zurückzurufen.	
Wenn die Anpassu	e Anruferidentifiz ngsmuster ①: Muste	ierung angepasst wurd	e, können Sie d S	ie Anruferliste auf Ihrem Telefon direkt treifen	t aufrufen, um eine Num voranstellen	mer zurückzurufen. Bearbeiten	Löschen

Telecom FL sendet die Rufnummer im internationalen Format (0041..). Hier kann die gemeldete Rufnummer im nationalen Format geändert werden. Also statt 0041448431313 wird dann 0448431313 an den Engeräten angezeigt.

Über das Hauptmenü "PBX Monitor" kann nun der Status der Verbindung überprüft werden.

PBX Monitor				— D >
Nebenstellen	Verbindungen			
Verbindungen				Name,Typ
Gleichzeitiger Anruf	Trunk-Status	Name	Тур	Hostname/IP/Port
Konferenz	۲	Telecom_FL	SIP-Register	.convoip.ch
	0	FX01	FXO	Port1
	00	FXO2	FXO	Port2



Abgehende Route einrichten

Damit die Nebenstellen auch ausgehende Verbindungen nutzen können, muss dafür eine abgehende Route eingerichtet werden.

Wählen Sie hierzu die Schaltfläche **Einstellung → PBX → Anrufsteuerung → Ausgehende Routen** und klicken auf die Schaltfläche "**Hinzufügen**".

		Bearbeite	n der Ausgehend	en Routen (Routeout)			×
Routenname (D:	Routeout					^	•
Wählmuster ①		(+)						
Г	Muster		Streifen	,	voranstellen	Bearbeiten	Löschen	
	4					Δ	â	
Mitglied Trunks	0:							
		Verfügbar			Ausgewählter	n		
				Telecom_FL (SIP-	Register)			
						_		
			>>					
			<			~		
			<<			\mathbf{x}		
Mitglied Nebena	anschlüsse 🛈): Verfügbar			Ausgewählter	1		
				1002 - 1002				
				1003 - 1003				
			>>	1001 - 1001		~		
			>	1004 - 1 <mark>0</mark> 04		~		
			× «	1000 - 1000		× ×		
			Speichern	Abbrechen			~	•
			Speichern	Abbrechen				

Routenname:	Frei wählbar
Wählmuster:	Hier wird das Wählmuster für die abgehenden Verbindungen eingetragen.
	Im abgebildeten Beispiel wurde als Wählmuster "." eintragen, damit können alle ausgehenden Verbindungen ohne Einschränkung benutzt werden.
Mitglied Trunks:	Wählen Sie hier den angelegten SIP-Trunk aus.
Mitglieder Anschlüsse:	Wählen sie hier alle Nebenstellen aus, welche ausgehende Verbindungen über diesen Anschluss führen sollen.



Eingehende Routen einrichten

Für eingehende Verbindungen muss nun festgelegt werden, welche Endgeräte bei welchen Rufnummern des Anschlusses klingeln sollen.

Wählen Sie zum Einrichten der eingehenden Routen die Schaltfläche **Einstellungen → PBX** → Anrufsteuerung → Eingehende Routen und klicken auf die Schaltfläche "Hinzufügen".

Hinzufügen Eingehenden Route			×
Routenname ①:	0448431313		^
DID Muster ①:	0041448431313		
Anrufer ID Muster ①:			
Mitglied Trunks ①:			
	Verfügbar	Ausgewählten	
		Telecom_FL (SIP-Register) >> > < < >	
🗌 Aktivieren Zeit 🛈			
Ziel 🛈:	Rufgruppe -	6200 💌	
ausgeprägter Klingelton ①:			
Aktivieren Sie Faxerkennung ①			
Favriel (1)	Nebenstelle 👻	1000 - 1000 Speichern Abbrechen	~

Hier ein Beispiel für die Rufnummer 0448431313 auf die Sammelgruppe:

Routenname:	Frei wählbar	
DID Muster:	Hier wird die ankommende Rufnummer im Format 0041xxxxxxxx eingetragen, für welche diese Route gelten soll.	
Mitglied Trunks:	Hier den angelegten Trunk auswählen.	
Ziel:	Hier kann ausgewählt werden, ob das Ziel eine einzelne Nebenstelle, eine Rufgruppe, ein Anrufbeantworter, eine Warteschlange oder ein Sprachauswahlsystem (IVR) sein soll. Daneben kann dann das Ziel definiert werden. In diesem Beispiel sollen die Anrufe auf der angelegten Rufgruppe "Sammelgruppe" klingeln.	